

Guide til brug af GK1

1. **Når du modtager luftpistolen, LÆS MANUALEN.** Det er vigtigt for alle nye brugere at gennemgå manualen grundigt, før du gør noget med pistolen. Spar dig selv for problemer!
2. **Genopfyld pistolen, når trykket falder til 160 BAR.** Skyd ikke videre, når trykket er lavere. Uoverensstemmelser mellem kraft og tilgængeligt tryk kan få pistolen til at tømme al luften i ét skud eller føre til andre fejl. Hvis du skyder med tungere hagl og ved meget høj energi, bør du stoppe med at skyde, når trykket falder til 180-200 BAR.
3. **Når du øger kraften, anbefales det stærkt at gøre det gradvist og med hjælp fra et kronograf.** Til normalt brug bør du ikke dreje mere end to komplette omdrejninger (720°) på krafthjulet fra den lukkede position. Bemærk, at pistolen kan være leveret med hjulet allerede drejet en halv omgang. Tjek dette, og hvis du er i tvivl, returner til den lukkede position, og drej det op igen efter denne vejledning.
4. **Hvis du absolut skal skyde med maksimal kraft, kan du dreje en halv omgang mere, men i denne indstilling skal du stoppe med at skyde, når du når 220 BAR.** Det er vigtigt at følge denne vejledning for at undgå funktionsfejl og skader.
5. **Som nævnt i manualen: Luk magasin håndtaget forsigtigt – knald det ikke tilbage på plads, den kan knække!**
6. **Sikkerhed først.** Hav fuld kontrol over munden og behandl altid pistolen, som om den er ladt.

Ved at følge disse retningslinjer sikrer du korrekt funktion af GK1, hvilket giver dig fantastiske skydeoplevelser. Hvis retningslinjerne ikke følges, kan det føre til funktionsfejl og skader. Eventuelle problemer, der klart kan tilskrives brud på disse retningslinjer, er ikke dækket af garantien.